

Tatkraft

Brings comfort to every house!

CONCEPT & DESIGN
SWISS



Swiss Line

ADVANCED EVERLOC VACUUM SYSTEM



Коллекция Swiss Line (Швейцария)
классическая вакуумная система EVERLOC стала еще надежнее!
Настенные аксессуары для ванной комнаты
на основе уникальной вакуумной присоски

**Продуктовая линейка Swiss Line
состоит из 17 артикулов**



Крючки, держатель для туалетной бумаги, мыльница,
держатель для фена и прочие аксессуары.



Полки прямые и угловые, одно и двух ярусные



Вешалки настенные для полотенец, планка с крючками
для полотенец



Tatkraft

Brings comfort to every house!



Swiss Line

ADVANCED EVERLOC VACUUM SYSTEM

Запатентованная вакуумная система

The Patent № WO/2005/035999



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА!

- Мембрана из натурального каучука для фиксации на гладких поверхностях

- Силиконовое напыление для фиксации на неровных поверхностях

- Винт Архимеда для создания мощной прижимной силы
 - Удобная форма колпачка

- Защита от перекручивания винта



Способ установки



Тщательно очистить и обезжирить поверхность, на которую будет устанавливаться присоска, с помощью салфетки и моющего средства, хорошо просушите.



Снять с присоски защитную пленку, при этом не прикасаться к силиконовому напылению – следы от пальцев ухудшают его прилипание. Если на силиконовое напыление попала грязь, ее легко очистить, промыв с мылом под проточной водой и высушив.



Как можно крепче прижмите рукой присоску по всей ее площади к поверхности. Силиконовое напыление по всей окружности должно плотно прилегать к поверхности.



Крепко закрутите колпачок по часовой стрелке. Через несколько дней проверьте фиксацию присоски: если все сделано правильно, то докручивать не потребуется, или повторите процесс крепления заново.

Снятие присоски



Полностью открутите колпачок против часовой стрелки и отложите в сторону.



Надавите на винт, снимите черный диск и отложите в сторону.



Промойте силиконовое напыление с мылом под проточной водой и высушите. Промойте и высушите все остальные детали присоски. Затем соберите присоску, после чего ее снова можно использовать на новом месте.